

GEN 2.4 SMEROVACIE ZNAČKY

GEN 2.4 LOCATION INDICATORS

Poznámka: Hviezdička (*) označuje, že stanica nie je pripojená do AFTN a nemôže byť použitá v adresovej časti AFS správ.

Note: An asterisk (*) indicates that the station is not connected to the AFTN and cannot be used in the address component of AFS message.

2.4.1 Letiská využívané ako vojenské letecké základne

2.4.1 Aerodromes used as military airbases

KÓDOVANIE ENCODE		DEKÓDOVANIE DECODE	
Miesto Location	Značka Indicator	Značka Indicator	Miesto Location
Malacky	LZMC	LZMC	Malacky
Prešov	LZPW*	LZPW*	Prešov
Sliač	LZSL	LZSL	Sliač

2.4.2 Ostatné letiská

2.4.2 Other aerodromes

KÓDOVANIE ENCODE		DEKÓDOVANIE DECODE	
Miesto Location	Značka Indicator	Značka Indicator	Miesto Location
Boleráz/Štefan Banič	LZTR*	LZBB	BRATISLAVA/FIR
BRATISLAVA/FIR	LZBB	LZDB*	Dubnica
Bratislava/M. R. Štefánik	LZIB	LZDV*	Dubová
Dubnica	LZDB*	LZHL*	Holíč
Dubová	LZDV*	LZIB	Bratislava/M. R. Štefánik
Holíč	LZHL*	LZJS*	Jasna
Jasna	LZJS*	LZKC*	Kamenica nad Cirochou
Kamenica nad Cirochou	LZKC*	LZKZ	Košice
Košice	LZKZ	LZLU*	Lučenec
Lučenec	LZLU*	LZMA*	Martin
Martin	LZMA*	LZNI*	Nitra
Nitra	LZNI*	LZNZ*	Nové Zámky
Nové Zámky	LZNZ*	LZOC*	Očová
Očová	LZOC*	LZPE*	Prievidza
Partizánske	LZPT*	LZPP	Piešťany
Piešťany	LZPP	LZPT*	Partizánske
Prievidza	LZPE*	LZRU*	Ružomberok
Ražňany	LZRY*	LZRY*	Ražňany
Ružomberok	LZRU*	LZSE*	Senica
Senica	LZSE*	LZSK*	Svidník
Spišská Nová Ves	LZSV*	LZSV*	Spišská Nová Ves
Svidník	LZSK*	LZSY*	Šurany
Šurany	LZSY*	LZTN*	Trenčín

KÓDOVANIE ENCODE		DEKÓDOVANIE DECODE	
Miesto Location	Značka Indicator	Značka Indicator	Miesto Location
Poprad-Tatry	LZTT	LZTR*	Boleráz/Štefan Banič
Trenčín	LZTN*	LZTT	Poprad-Tatry
Žilina	LZZI	LZZI	Žilina